



記号	名称
	袖複合盤 (下手、上手)
	音響持込電源盤 (下手、上手)
	袖機器収納架
	舞台袖操作ワゴン
	マイクコンセント
	16 CHマイクコンセント
	スピーカコンセント
	インカムプレート

記号	名称
	マルチ舞台中 (1~16)
	マルチ舞台後 (1~16)
	舞台マイクコンセント (1~14)
	客席マイクコンセント (1~6)
	舞台マルチコンセント (中・後)
	ステージスピーカ SP (1~8)
	インカムコンセント

記号	名称
	デジタルミキサ
	MDデッキ
	CDプレーヤ×2
	ダブルカセットデッキ

記号	名称
	下手音響持込電源盤
	・C30A×6 (MAX100A)

記号	名称
	ITVモニタ
	主電源
	操作位置選択スイッチ
	スピーカ選択スイッチ
	ITVマルチスイッチャ
	ガナリマイク入力
	ガナリAMP電源
	インカム電源・開演プザー
	時計操作盤
	音声デジタル伝送装置
	舞台袖操作ワゴン接続盤

記号	名称
	マルチ舞台中 (1~16)
	マルチ舞台後 (1~16)
	舞台マイクコンセント (1~14)
	客席マイクコンセント (1~6)
	舞台袖操作ワゴン
	客席マルチ (1~5)
	CAT5 (1~12)
	ステージスピーカ SP (1~8)
	インカムコンセント
	制御系コンセント AC100V

記号	名称
	上手音響持込電源盤
	・C30A×6 (MAX100A)

愛知県産業労働センター 大ホール 舞台音響回路図

DATE	公演名	主催者	舞台監督 照明	美術 音響	No.
------	-----	-----	------------	----------	-----