



記号	名称
[Symbol]	袖複合盤 (下手、上手)
[Symbol]	音響持込電源盤 (下手、上手)
[Symbol]	袖機器収納架
[Symbol]	舞台袖操作ワゴン
[Symbol]	マイクコンセント
[Symbol]	16 CHマイクコンセント
[Symbol]	スピーカコンセント
[Symbol]	インカムプレート

上手袖複合盤	
[Symbol]	マルチ舞台中 (1~16)
[Symbol]	マルチ舞台後 (1~16)
[Symbol]	舞台マイクコンセント (1~14)
[Symbol]	客席マイクコンセント (1~6)
[Symbol]	舞台マルチコンセント (中・後)
[Symbol]	ステージスピーカ SP (1~8)
[Symbol]	インカムコンセント

上手音響持込電源盤
・C30A×6 (MAX100A)

舞台袖操作ワゴン

[Symbol]	デジタルミキサ
[Symbol]	MDデッキ
[Symbol]	CDプレーヤ×2
[Symbol]	ダブルカセットデッキ

下手音響持込電源盤

・C30A×6 (MAX100A)

袖機器収納架

[Symbol]	ITVモニタ
[Symbol]	主電源
[Symbol]	操作位置選択スイッチ
[Symbol]	スピーカ選択スイッチ
[Symbol]	ITVマルチスイッチャ
[Symbol]	ガナリマイク入力
[Symbol]	ガナリAMP電源
[Symbol]	インカム電源・開演ブザー
[Symbol]	時計操作盤
[Symbol]	音声デジタル伝送装置
[Symbol]	舞台袖操作ワゴン接続盤

下手袖複合盤

[Symbol]	マルチ舞台中 (1~16)
[Symbol]	マルチ舞台後 (1~16)
[Symbol]	舞台マイクコンセント (1~14)
[Symbol]	客席マイクコンセント (1~6)
[Symbol]	舞台袖操作ワゴン入力コンセント (1~8)
[Symbol]	客席マルチ (1~5)
[Symbol]	CAT5 (1~12)
[Symbol]	ステージスピーカ SP (1~8)
[Symbol]	インカムコンセント
[Symbol]	制御系コンセント AC100V

愛知県産業労働センター 大ホール 舞台音響回路図

DATE / /	公演名	主催者	舞台監督 照明	美術 音響	No.
----------	-----	-----	------------	----------	-----