




2 F



3 F



4 F



※401～403は
アコーディオンカーテンで
間仕切り出来ます。

	室名 (面積)	化粧前	椅子	机	応接	ハンガー	ハンガーラック
大ホール	主催者控室 (18.10)		12	4		40	2
	楽屋201 (14.03)	4	4		1	10	1
	楽屋301 (21.08)	7	13	2		10	1
	楽屋302 (23.25)	7	13	2		10	1
	楽屋401 (13.23)	3	9	2		10	1
	楽屋402 (13.2)	4	10	2		10	1
	楽屋403 (14.45)	4	10	2		10	1

凡列表	
⓪	コンセント
●	照明スイッチ
⊕	照明リモコンスイッチ